

CAP 532 AMPLIFICATEUR PROGRAMMABLE TERRESTRE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIEE



Utilisation des touches  sur face AV

SELECTION DE LA LANGUE (FRANÇAIS) ET DU PAYS

IMPORTANT

- Appuyer sur ↓ jusqu'à l'affichage : « Set Language »
- Appuyer sur → English, ↓ (French) →
- Appuyer sur ↑ « Définir le pays » → pour choisir EUR ↓ ou ↑ → (Oui) ↓ →

PROGRAMMATION DES FILTRES

Récupérer les canaux sur le lien suivant : <https://www.csa.fr/matnt/couverture> en renseignant l'adresse du site.

- Raccorder l'antenne sur l'entrée VHF/UHF1
- Appuyer sur ↓ jusqu'à l'affichage : « Entrée V/UHF1 » →
- « Pré-ampli », par défaut désactivé, **ACTIVER si signal d'entrée < 60 dBμV**
 - o Activation « Pré-ampli » : → Désactivé ↓ Activé → ↓
- « Alim antenne 12V » (téléalim. du préampli/mât), **utiliser préampli de mât si signal d'entrée < 45 dB**
 - o Par défaut « Désactivé », pour activer → ↓ → ↓
- « Ajouter canal » → Rentrer le R1 ↓ ou ↑ → (si pas de transposition, saisir le même n° de canal) → ↓
- « Ajouter canal », idem pour R2, R3, R4, R6, R7, à la fin ←

Si une 2eme antenne (2eme émetteur) est installée, la raccorder aux entrées (VHF/UHF2, ...3,...4)

REGLAGE DU NIVEAU DE SORTIE

- Appuyer sur ↓ jusqu'à l'affichage : « Sortie » →
- « Niveau ---dBμV » → ↓ ou ↑ pour changer la valeur (de 93 à 113 dBμV) → ↓
- « Pente -dB » → ↓ → ↓ ← (dans le cas ou vous avez besoin de régler la pente)

RETOUR PARAMETRES USINE

- Appuyer sur ↓ jusqu'à l'affichage : « Remise à Zéro » → ↓ ou ↑ Oui → , le Reset s'effectue
-

DUREE AFFICHAGE LCD

- Appuyer sur ↓ jusqu'à l'affichage : « Durée affi. LCD » → ↓ ou ↑ pour régler de 30s à 120s →

NOTA : En mode programmation, pour revenir au « Menu principal » ←