

PROCEDURE MODIFICATION DES FREQUENCES DE POINTAGE STM17 HD **V1**



Se positionner sur Satellite (ou DVB-S)
puis OK



Se positionner sur l'icône « Modif. Sat »
puis OK



Sélectionner le satellite à modifier
puis OK



Liste des fréquences mémorisées
pour le pointage de l'antenne



Sélectionner la fréquence à modifier
puis OK



Avec les touches ↑↓→← modifier les
paramètres (voir tableau) puis OK



Répéter l'opération pour les autres
fréquences et les autres satellites
(MENU pour retour à l'écran précédent)